


# 手機**APP**焊接管理系統 瀏覽軟件

## 功能簡介

---


# 功能選單



1. 開啟焊接曲線數據檔.
2. 開啟日報表數據檔.
3. 程式功能設定如: 多國語言、預設工藝參數群組顯示、預設焊接數據分析群組顯示、曲線圖表 X/Y1/Y2軸上下限設定.


在手機螢幕左側往右滑動, 即可顯示此功能選單

# 焊接曲線顯示功能




1. 曲線顯示圖表.
2. 焊接數據快速瀏覽功能.
3. 曲線數據顯示起始階段.
4. 曲線參數顯示 開啟/關閉 功能
5. 曲線的X/Y1/Y2軸的範圍能在「Option」裡設定.

在圖表功能上方向左右滑開能放大曲線圖




# 焊接數據分析功能



1. 焊接數據快速瀏覽功能.
2. 焊接數據分析結果, 點擊群組的標題列即可 打開/收合 子項目, 預設開啟的群組能在「Option」設定.

# 焊接原始數據顯示功能



1


G0276.csv

时间	焊速	PLC号	电压	安培	PStUp	PStOp	压力	位移
0.00	Prof...	1	409	552	1527	1273	10.4	35.20
0.11	Prof...	1	403	181	1533	1261	11.1	35.20
0.25	Prof...	1	403	345	1512	1261	10.3	35.20
0.34	Prof...	1	402	608	1524	1255	11.0	35.40
0.43	Prof...	1	396	668	1493	1248	10.0	35.40
0.51	Prof...	1	389	668	1475	1245	9.4	35.40
0.62	Prof...	1	381	622	1406	1217	7.7	35.20
0.73	Prof...	1	383	130	1431	1198	9.5	35.20
0.81	Prof...	1	371	31	1456	1198	10.6	35.20
0.90	Prof...	1	387	100	1470	1208	10.7	35.20
1.01	Prof...	1	387	689	1461	1214	10.1	35.40
1.10	Prof...	1	382	324	1435	1212	9.1	35.40
1.18	Prof...	1	382	708	1454	1207	10.1	35.40
1.29	Prof...	1	390	750	1424	1202	9.1	35.40
1.40	Prof...	1	383	645	1387	1200	7.7	35.40
1.48	Prof...	1	382	145	1391	1173	8.9	35.40
1.57	Prof...	1	388	184	1425	1183	9.9	35.40
1.68	Prof...	1	395	523	1407	1182	8.8	35.40
1.78	Prof...	1	387	345	1421	1182	9.8	35.40
1.87	Prof...	1	401	442	1447	1181	10.9	35.40
1.98	Prof...	1	402	564	1485	1190	11.3	35.40

2

1. 焊接數據快速瀏覽功能.
2. 焊接原始數據顯示功能.

# 焊接工藝參數顯示功能



1. 焊接數據快速瀏覽功能.
2. 焊接工藝參數顯示功能, 點擊群組的標題列即可打開/收合子項目, 預設開啟的群組能在「Option」設定.

