



SR-SS 產品功能

- 廢氣汙染物排放量降低
- 引擎噪音振動下降
- 扭力提早輸出
- 怠速轉速降低
- 清潔引擎

使用方法：遵照汽車保養手冊指示，倒入引擎潤滑油入口。
請用工具，勿以手指直接戳破錫箔紙封口。
使用前請先搖晃 15 秒以上。

成份：車用機油及SS添加劑/SS:0.0015%

製造日期：標示於瓶身

有效日期：五年 產地：台灣

注意事項：第一次添加時，行駛2000公里需換油，
爾後每5000公里換油
請於添加完機油後再加入本促進劑。
促進劑用量不得超過機油量百分之五。



公司寶號
公司地址



SR-SS

高分子促進劑